

# Autorrádio *YF-6*



## I. Guia de Instalação

Antes da instalação e utilização do aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para consultas futuras.

*Guia de Instalação .....I*  
*Manual de Instruções.....II*

**SUNFIRE** 







**CONTEÚDO**

---

<b>Guia de segurança e precaução</b>	<b>4</b>
<b>Itens que acompanham o aparelho</b>	<b>4</b>
<b>Conexões elétricas</b>	<b>5</b>
Notas sobre os alto-falantes	5
Cabo + 12V acessório ignição (Vermelho)	5
Cabo + 12V alimentação direta (Amarelo)	5
Cabo terra (Preto)	5
Cabo de alimentação, antena e amplificador (Azul)	5
<b>Instalação</b>	<b>6</b>
Montagem dianteira / traseira DIN	6
Abertura para a instalação	6
Montagem dianteira DIN (Método A)	6
Removendo o aparelho	7
Montagem traseira DIN (Método B)	7
Substituindo o fusível	8
<b>Utilizando o painel frontal destacável</b>	<b>8</b>
Instalando o painel frontal	8
Removendo o painel frontal	8




## GUIA DE SEGURANÇA E PRECAUÇÃO

Este produto foi projetado e fabricado para garantir o máximo de qualidade e segurança. O uso ou a instalação inadequada deste aparelho pode causar choque elétrico ou incêndio. No entanto, é imprescindível que os procedimentos de instalação e utilização sejam seguidos de acordo com as informações contidas neste manual a fim de evitar tais acidentes.

- Leia atentamente este manual e o mantenha sempre em um lugar de fácil acesso para referências futuras.
- Antes de desconectar a bateria, verifique no manual de seu veículo sobre os cuidados para se efetuar o desligamento. Se não for permitida a desconexão da bateria devido ao sistema do veículo ou se para isso seja necessário efetuar procedimentos complexos, prefira o serviço de um profissional de sua confiança.
- Durante a instalação ou sempre que for remover o aparelho do carro, desconecte o terminal negativo (-) da bateria do veículo para evitar curto-circuito.
- Este rádio foi projetado para operar com alimentação de 12 VCC e conectado ao terra do veículo (carroceria).
- Certifique-se de não efetuar conexões nos cabos de interface de equipamentos de fábrica do veículo (como o computador de bordo). Conexões deste tipo podem danificar o aparelho e/ou veículo.
- Quando efetuar ligações na caixa de fusíveis verifique se o fusível tem o valor adequado ao circuito que você planeja usar. Fusíveis inadequados podem provocar danos ao aparelho ou até incêndio. Consulte um profissional capacitado de sua confiança.
- Não coloque os cabos embaixo de parafusos e nem os prenda nas partes móveis do veículo (Ex. no trilho do acento).
- Conecte os cabos de alimentação somente após a conexão de todos os outros cabos.
- Para evitar curto-circuito, isole todos os cabos e fios que não estejam sendo utilizados.
- Instale o aparelho onde não atrapalhe a dirigibilidade do veículo e onde não cause eventuais acidentes ao condutor e aos passageiros no caso de uma parada brusca.
- Antes de instalar o aparelho, conecte os fios temporariamente e verifique se está tudo funcionando corretamente.
- Utilize somente as peças e acessórios que acompanham o aparelho para garantir uma instalação adequada. O uso de peças não autorizadas poderá causar mau funcionamento do aparelho.
- Consulte um especialista de sua confiança, caso a instalação exija uma perfuração específica ou outras modificações no seu veículo.
- Evite instalar o aparelho em locais sujeitos a altas temperaturas, como sob a luz direta do sol. Evite também, fontes de ar quente, como o aquecedor ou onde o aparelho esteja sujeito à sujeira, poeira ou vibração excessiva.
- Qualquer dano ocasionado devido à instalação feita de forma incorreta (conexão errada/ invertida) acarretará a perda da garantia.
- Qualquer dano ocasionado pela tentativa de manutenção por pessoa não habilitada, acarretará na perda da garantia.
- Jamais insira objetos nas aberturas de ventilação do aparelho. Tais objetos podem danificar o sistema do aparelho e até provocar graves acidentes.

## ITENS QUE ACOMPANHAM O APARELHO



1x Luva



1x Alça de metal




1x Conector de alimentação



1x Conector dos alto-falantes



4x Parafusos pequenos



1x Moldura externa (acabamento)



1x Parafuso grande



1x Arruela lisa



1x Porca




1x Arruela de pressão



2x Chaves de liberação



## CONEXÕES ELÉTRICAS



### Notas sobre os alto-falantes

- Nunca ligue o cabo negativo de um alto-falante com o negativo do outro.
- Nunca ligue o cabo negativo dos alto-falantes ao terra.
- Conectar alto-falantes ativos (com amplificador próprio) aos terminais do aparelho, pode danificá-lo.
- Use alto-falantes de 4 ou 8 Ohms, de boa qualidade e de potência adequada. Se utilizar alto-falantes inadequados, poderá danificá-los ou até mesmo prejudicar o aparelho.

### Cabo + 12V acessório ignição (Vermelho)

Conecte este cabo a um terminal livre da caixa de fusíveis do veículo ou em outra fonte provida de (+) 12 Volts, que pode ser com a ignição ligada, na posição acessórios ou direto da bateria, dependendo do veículo ou da instalação.

### Cabo + 12V alimentação direta (Amarelo)

Este cabo deve ser conectado num ponto de tensão permanente, para a alimentação dos circuitos de memória do aparelho.

### Cabo terra (Preto)

Este cabo deve ser conectado em uma chapa metálica limpa da carroceria do veículo com parafuso metálico bem fixado de forma que faça um bom aterramento.

### Cabo de alimentação, antena e amplificador (Azul)

Esse cabo fornece +12 Vcc quando o aparelho é ligado, podendo ser utilizado para a alimentação da antena elétrica ou do amplificador.




## INSTALAÇÃO

### Montagem dianteira / traseira DIN

• Este aparelho pode ser instalado apropriadamente na parte “Dianteira” (montagem dianteira DIN convencional) ou “Traseira” (montagem traseira DIN, utilizando os furos laterais roscados do chassi do aparelho). Para mais informações, consulte os métodos de instalações ilustrados a seguir.

### Abertura para a Instalação


• Este aparelho pode ser instalado em qualquer painel que possua uma abertura conforme mostrada abaixo:




**Nota:** Certifique-se de testar todas as conexões antes de iniciar a instalação.

### Montagem dianteira DIN (Método A)

1. Certifique-se de que a ignição do veículo esteja desligada e desconecte o cabo negativo (-) do terminal da bateria (consulte o manual do proprietário do veículo para saber as condições de desconexão dos cabos da bateria).
2. Desconecte o chicote e o fio da antena.
3. Pressione o botão de **liberação** (1\*) no painel frontal para remover o painel de controle (Veja os passos em “Removendo o painel frontal”).
4. Com o polegar, force levemente o lado direito da moldura externa de dentro para fora e puxe-a, em seguida, repita o processo com o lado esquerdo, então retire a moldura (fig.1).
5. Insira as chaves o máximo possível nas ranhuras localizadas no lado esquerdo e direito do aparelho. Em seguida, deslize a luva conforme a seta indicativa (fig.2).




(fig. 1)



(fig. 2)

6. Monte a luva introduzindo-a na abertura do painel e com uma chave de fenda, dobre as travas (situadas em torno da luva) no sentido do painel. Nem todas as travas serão capazes de fixar-se, então verifique quais serão as mais eficazes. Dobre as travas por trás do painel de instrumentos para garantir que a gaveta seja fixada no seu lugar.




7. Encaixe os conectores e o fio da antena cuidadosamente no aparelho e arranhe-os de forma que não obstruam o deslocamento do aparelho para a sua posição.
8. Deslize o aparelho na luva até travá-lo.
9. Para ter uma melhor fixação, caso necessário, use a alça de metal para fixar o aparelho no lugar. Utilize a porca sextavada e a arruela de pressão para prender a alça no parafuso na parte de trás do aparelho. Se necessário curve a alça de metal para ajustá-la à gaveta de instalação do veículo. Utilize o parafuso e a arruela plana para fixar a outra extremidade da alça de metal em uma parte sólida de metal da gaveta de instalação do painel do veículo. Esta alça de metal também ajudará no aterramento do equipamento.

**Nota:** Instale o terminal de rosca curta do parafuso de montagem na parte de trás do equipamento e o terminal de rosca longa na gaveta de instalação do veículo.





## INSTALAÇÃO




10. Conecte o cabo negativo (-) do veículo no terminal negativo (-) da bateria. Em seguida, recoloca a moldura externa e o painel frontal.

### Removendo o aparelho

1. Certifique-se de que a ignição do veículo esteja desligada, e desconecte o cabo negativo (-) do terminal negativo (-) da bateria (consulte o manual do seu veículo sobre as condições de desconexão dos cabos da bateria).
2. Retire a alça de metal conectada à parte traseira do aparelho (se utilizada).
3. Pressione o botão de **liberação** (1\*) para remover o painel frontal do aparelho (fig.1).
4. Com o polegar, force levemente o lado direito da moldura externa de dentro para fora e puxe-a, em seguida, repita o processo com o lado esquerdo, então retire a moldura (fig.2).
5. Estão sendo fornecidas duas chaves de liberação da trava do aparelho para que você possa removê-lo. Insira as duas chaves de liberação (fornecidas) nas ranhuras laterais do aparelho, em seguida, puxe cuidadosamente o aparelho para fora do painel (fig.3).
6. Desconecte os fios e cabos.




(fig. 2)



(fig. 3)

### Montagem traseira DIN (Método B)

Se o veículo for um Nissan ou Toyota, siga as instruções de montagem abaixo. Utilize os furos marcados T (Toyota), N (Nissan), localizados em ambos os lados do aparelho para fixá-lo ao suporte de fábrica.



1. Alinhe os furos do suporte com os furos do aparelho.
2. Coloque e aperte os parafusos (5x5mm) de cada lado.

**Nota:** A moldura externa, a arruela de pressão, a luva e a alça de metal, não são utilizadas no método B de instalação.

\* Na página 12 "Localização dos Botões", você pode conferir o botão indicado.




## INSTALAÇÃO

### Substituindo o fusível

Quando for substituir o fusível, certifique-se de usar um componente que tenha as mesmas especificações do original. Se o fusível queimar mais de uma vez, revise cuidadosamente todas as ligações elétricas para verificar se não existe um curto-circuito. Mande revisar também o regulador de voltagem do seu veículo. Nunca tente consertar você mesmo o aparelho. Caso necessite, entre em contato com o SAC pelos canais de comunicação constantes no Certificado de Garantia.

**Atenção:** Nunca utilize um fusível cuja corrente exceda o valor do original, pois poderá causar danos ao aparelho e ao veículo.




Vista da parte traseira

## UTILIZANDO O PAINEL FRONTAL DESTACÁVEL

### Instalando o painel frontal


1. Com o painel na horizontal e levemente inclinado para cima, insira primeiro o lado esquerdo e depois o lado direito até encaixar na posição.
2. Eleve o painel frontal no sentido da unidade até ouvir um clique.

**Nota:** Certifique-se de que o painel frontal esteja bem encaixado, caso contrário, poderão ocorrer anomalias no display e em alguns botões.




### Removendo o painel frontal

1. Pressione o botão de liberação (1\*) no painel frontal, em seguida retire-o, puxando o lado direito para fora.



2. Coloque o painel frontal dentro do estojo de proteção.



**Atenção:** Para inserir ou retirar o painel frontal siga atentamente as instruções acima. Sérios danos poderão ocorrer se as operações não forem executadas de forma correta.



# Autorrádio YF-6



## II . Manual de Instruções

Antes da instalação e utilização do aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para consultas futuras.

Guia de Instalação .....I

Manual de Instruções.....II

# SUNFIRE



## CONTEÚDO

<b>Guia de segurança e precaução</b>	<b>11</b>	<b>USB WMA</b>	<b>16</b>
<b>Utilizando o painel frontal destacável</b>	<b>11</b>	<b>SD/ SDHC</b>	<b>16</b>
Precauções no manuseio	11	Selecionando a interface SD	16
Instalando o painel frontal	11	Cuidados com o cartão de memória	16
Removendo o painel frontal	11	SD WMA	16
<b>Geral</b>	<b>12</b>	Sobre arquivos MP3/ WMA	16
Localização dos botões	12	<b>Especificações</b>	<b>17</b>
Ligando e desligando o aparelho	13	<b>Possíveis problemas e soluções</b>	<b>18</b>
Ajuste do som	13	<b>SAC</b>	<b>19</b>
Display	13		
Equalização	13		
Entrada auxiliar	13		
Loudness	13		
Ajustando a hora	13		
Mudo	13		
Display de cristal líquido	13		
Função reset	13		
<b>Rádio</b>	<b>14</b>		
Selecionando o modo rádio	14		
Selecionando a banda de frequência	14		
Selecionando uma estação	14		
Armazenamento automático	14		
Armazenamento manual	14		
Busca programada	14		
Emissoras memorizadas	14		
Local / Distante	14		
Mono / Estéreo	14		
<b>USB</b>	<b>15</b>		
Selecionando a interface USB	15		
Modos de decodificação (mp3/ wma)	15		
<b>USB MP3</b>	<b>15</b>		
Selecionando uma faixa	15		
Pausando a reprodução	15		
Exploração automática dos arquivos	15		
Repetindo os arquivos	15		
Reproduzindo as faixas de forma			
aleatória	15		
Selecionando um diretório acima/ abaixo	15		
Busca direta das faixas	15		
Informações do display	16		



## GUIA DE SEGURANÇA E PRECAUÇÃO

- Leia atentamente este manual e o mantenha sempre em um lugar de fácil acesso para referências futuras.
- Quando a temperatura estiver extremamente quente, faça com que o interior do seu veículo esfrie antes de utilizar seu aparelho.
- Para prevenir acidentes, mantenha sempre o volume suficientemente baixo para ouvir os sons externos e nunca manuseie o aparelho e/ou acessórios ligados a ele enquanto estiver dirigindo.
- Ouvir o volume muito alto, pode causar danos irreversíveis à audição.
- Sempre respeite as leis vigentes no que diz respeito a emissão de ondas sonoras em locais e horários definidos (hospitais, escolas, áreas residenciais e etc.).
- Os produtos eletroeletrônicos usados devem ser descartados separadamente para reciclagem obedecendo à legislação local. Contate a prefeitura de sua cidade para verificar o sistema de coleta seletiva e a destinação adequada.
- Não utilize o aparelho por um longo período com volume alto (com a potência superior a 85db), pois poderá prejudicar a sua audição. (Lei Federal nº11.291/06).
- Esse aparelho é destinado ao uso não profissional.

## UTILIZANDO O PAINEL FRONTAL DESTACAVEL


### Precauções no manuseio

- Não derrube o painel frontal nem exerça pressão sobre ele.
- Não exerça pressão sobre o display ou botões de comando ao remover ou inserir o painel frontal.
- Não toque os contatos do painel frontal ou do aparelho com os dedos ou objetos metálicos, isso pode causar mau contato ou até mesmo danificá-los.
- Caso os contatos estejam sujos, limpe-os utilizando uma haste flexível com pontas de algodão umedecidas em álcool isopropílico.
- Não exponha o painel frontal a temperaturas elevadas ou diretamente à luz solar.
- Não utilize agentes voláteis, tais como gasolina, thinner ou inseticidas para limpar o painel frontal. Para a limpeza, use somente um pano macio e seco.
- Não tente desmontar o painel frontal.

### Instalando o painel frontal


1. Com o painel na horizontal e levemente inclinado para cima, insira primeiro o lado esquerdo e depois o lado direito até encaixar na posição.
2. Eleve o painel frontal no sentido da unidade até ouvir um clique.

**Nota:** Certifique-se de que o painel frontal esteja bem encaixado, caso contrário, poderão ocorrer anormalidades no display e em alguns botões.




### Removendo o painel frontal

1. Pressione o botão de liberação (1) no painel frontal, em seguida retire-o, puxando o lado direito para fora.



2. Coloque o painel frontal dentro do estojo de proteção.




**Atenção:** Para inserir ou retirar o painel frontal siga atentamente as instruções acima. Sérios danos poderão ocorrer se as operações não forem executadas de forma correta.




## GERAL

## Localização dos botões



## Sem o painel frontal



1. (Liberação do painel frontal)
2. pwr (Liga/Desliga)
3. 9/▶▶▶ (Digito 9/Avanço)
4. 7/ MOD (Digito 7/ Modos)
5. Seletor (Volume/ Seleção)
6. AMS/ SCH (Modos de busca)
7. LOC (Local on/off)
8. Botão Reset
9. Display de Cristal Líquido
10. Interface SD
11. Interface USB
12. Entrada auxiliar
13. 0/ DSP (Digito 0/ Display)
14. 6/ DIR+ (Memória e digito 6/ Diretório acima)
15. 5/ DIR- (Memória e digito 5/ Diretório abaixo)
16. 4/ RDM (Memória e digito 4/ Modo de reprodução aleatória)
17. 3/ RPT (Memória e digito 3/ Repetir)
18. 2/ INT (Memória e digito 2/ Exploração automática)
19. 1/ PAU (Memória e digito 1/ Pausa)
20. BAND/ LOUD (Seleção de banda/ Reforço dos graves)

21. MON (Mono / Estéreo)
22. EQ (Modos de equalização)
23. 8/◀◀ (Digito 8/ Retrocesso)
24. MUT (Mudo)



## GERAL

### Ligando e desligando o aparelho

Pressione o botão **PWR** (2\*) para ligar e mantenha-o pressionado por alguns segundos para desligar o aparelho.

### Ajuste do som

Pressione o botão **SELETOR** (5\*) repetidamente para alternar entre os modos de ajuste:

→ BAS → TRE → BAL → FAD → VOL

Onde:

**BASS:** Aumenta ou diminui o nível dos Graves.

**TREBLE:** Aumenta ou diminui o nível dos Agudos.

**BALANCE:** Diminui o nível dos alto-falantes esquerdo ou direito.

**FADER:** Diminui o nível dos alto-falantes traseiro ou dianteiro.

**VOL:** Aumenta ou diminui o volume.

Quando a função desejada estiver aparecendo no display, gire o botão **SELETOR** (5\*), no sentido horário ou anti-horário para ajustar a qualidade de som até o nível desejado.

**Nota:** Os ajustes dos níveis Graves e Agudos só estarão disponíveis quando não estiver sendo utilizado nenhum nível de **Equalização (EQ OFF)**.

### Display

Pressione o botão **DSP** (13\*) para mostrar a informação da hora no display. A hora ficará aparecendo no display por aproximadamente 5 segundos, após esse tempo voltará a informação da frequência, banda de frequência e posição na memória.

**Nota:** As informações mostradas podem variar dependendo do modo selecionado.

### Equalização

Pressione brevemente o botão **EQ** (22\*) para alternar entre os modos de equalização:

→ FLAT → POP → ROCK → CLASS → EQ OFF

Onde:

**FLAT:** Nível de equalização neutro.

**POP:** Otimizado para R&B, Soul e música Country.

**ROCK:** Otimizado para Hard Rock e Heavy Metal.

**CLASS:** Otimizado para música de orquestra.

**EQ OFF:** Modo de equalização desligado.

### Entrada auxiliar

O aparelho pode ser conectado a um reproduutor de áudio portátil através do conector de entrada auxiliar

no painel frontal.

1. Deixe o volume do aparelho reproduzidor de áudio portátil em um nível médio.

2. Conecte o plugue do cabo de conexão auxiliar (não fornecido) na saída do aparelho reproduzidor de áudio portátil.

3. Conecte a outra extremidade do cabo de conexão auxiliar (não fornecido) na entrada auxiliar do aparelho.

4. Pressione repetidamente o botão **7/ MOD** (4\*) no painel frontal até que o modo **AUX** seja mostrado no display.

**Nota:** Ajuste o volume no aparelho e selecione a música desejada no aparelho de áudio portátil.

### Loudness

Mantenha pressionado o botão **BAND/ LOUD** (20\*) por alguns segundos até aparecer no **LCD**:

**LOUD ON:** Ativado (reforça a saída dos graves)

**LOUD OFF:** Desativado

### Ajustando a hora

Pressione o botão **DSP** (13\*) por alguns segundos, até que os dígitos da hora comecem a piscar. Para ajustar hora/minuto, pressione o botão **►►1** (3\*) ou o botão **1◄◄** (23\*) até o número desejado. Para alternar entre hora/minuto pressione botão **DSP** (13\*). Para confirmar, pressione novamente o botão **DSP** (13\*).

**Nota:** O formato de hora é AM (para manhã) e PM (para tarde).

### Mudo

Pressione brevemente o botão **MUT** (24\*) para ativar o modo silêncio. Para retornar ao nível de som anterior pressione novamente o mesmo botão.

### Display de cristal líquido

No **display** (9\*) são mostradas as informações como hora, frequência da rádio, mídia selecionada, nível de equalização e etc.

**Nota:** As informações mostradas variam de acordo com o modo utilizado e/ou a forma em que os arquivos estão dispostos na mídia de armazenamento.

### Função reset

O botão **reset** (8\*) deve ser ativado com uma caneta esferográfica ou um objeto de metal fino pelas seguintes razões:


- Instalação inicial do aparelho, quando todas as conexões estão concluídas.
- Os botões não funcionam.
- É mostrado um símbolo de erro ou os caracteres não são mostrados de forma correta no **display**.



## GERAL

**Atenção:** Ao pressionar o botão **reset** (8\*), os ajustes de hora, estações memorizadas e outros serão perdidos.

**Nota:** Se mesmo depois de pressionar o botão **reset** (8\*) o problema persistir, utilize uma haste flexível com pontas de algodão umedecidas em álcool isopropílico para limpar os contatos do painel frontal e do aparelho (fig.1).



## RÁDIO

### Selecionando o modo rádio

Pressione o botão **MOD** (4\*) repetidamente até que a função **RADIO** seja selecionada.

### Selecionando a banda de frequência

No modo rádio, pressione o botão **BAND** (20\*) repetidamente para selecionar a banda de frequência desejada.



### Selecionando uma estação

Pressione brevemente o botão **▶▶** (3\*) ou o botão **◀◀** (23\*) para ativar a sintonia automática. Para ativar o modo de sintonia manual, mantenha pressionado um desses botões por alguns segundos até aparecer a mensagem **"MANUAL"** no display, então um desses botões deverá ser pressionado até que a estação desejada seja selecionada. Caso esses botões não sejam utilizados por alguns segundos, o modo **"AUTO"** será reativado.

### Armazenamento automático

Pressione o botão **AMS/ SCH** (6\*) por alguns segundos, o aparelho irá checar a intensidade do sinal até que um ciclo seja completado. O display irá demonstrar as 18 primeiras emissoras com sinal forte e irá memorizá-las nos botões de **1 a 6** (19 a 14\*) nas bandas FM1, FM2 e FM3.

Para memorizar estações nas bandas AM1 e AM2, pressione o botão **BAND** (20\*) repetidamente até que AM1 apareça no display, então pressione o botão **AMS/ SCH** (6\*) por alguns segundos e a busca será iniciada.

### Armazenamento manual

Para armazenar manualmente uma nova estação, após selecioná-la, mantenha pressionado o botão desejado de **1 a 6** (19 a 14\*) por alguns segundos até que o número da estação correspondente apareça no display.

**Atenção:** Se você selecionar um botão que tenha uma estação memorizada, a nova estação irá subscrever a antiga.

### Busca programada

Essa função permite que sejam verificadas automaticamente as estações memorizadas. Pressione brevemente o botão **AMS/ SCH** (6\*) para iniciar a busca e sintonizá-las por alguns segundos. Para cancelar a busca, pressione novamente o botão **AMS/ SCH** (6\*).

**Nota:** Caso o sinal de uma determinada emissora esteja fraco no momento da busca, esta poderá não ser sintonizada. A busca será feita na banda FM ou AM, dependendo de qual estiver selecionada.

### Emissoras memorizadas

Pressione brevemente um dos botões de **1 a 6** (19 a 14\*) para selecionar uma das estações armazenadas na memória.

### Local / Distante

Esta função é utilizada na busca automática das estações. Pressione brevemente o botão **LOC** (7\*) para alternar entre as opções que serão mostradas no LCD:

**LOC ON:** Para memorizar somente estações com o sinal forte.

**LOC OFF:** Para memorizar estações mesmo com sinal fraco.

### Mono / Estéreo

Algumas vezes, a recepção de estações com o sinal fraco pode ser melhorada selecionando a opção **MONO**. Pressione brevemente o botão **MON** (21\*) para alternar entre as opções que serão mostradas no LCD:

**MONO:** Para reprodução sonora em mono.

**STEREO:** Para a reprodução sonora em estéreo.



## USB

### Selecionando a Interface USB

No painel frontal do aparelho, há uma interface **USB** (11\*). Você pode conectar um dispositivo **USB** através desta interface.

Ao conectar um dispositivo através da interface **USB**, a unidade irá procurar os arquivos **MP3** ou **WMA**, e iniciará a reprodução dos arquivos automaticamente. Caso esteja selecionado outro modo, pressione repetidamente o botão **MOD** (4\*) para selecionar o dispositivo da interface **USB**.

#### Notas:

- O equipamento suporta dispositivos que obedecem aos padrões de porta **USB** aprovados pela MICROSOFT.

- Dependendo da quantidade de arquivos e da capacidade do dispositivo **USB**, pode haver uma demora na leitura dos arquivos, resultando no atraso para o início da reprodução.

- Tocador **USB MP3** não tem um padrão, cada empresa reserva o direito de desenvolver tocadores personalizados, sendo assim alguns tocadores **MP3** podem não ser compatíveis com esse aparelho.

- Se o **MP3** player a ser conectado utilizar pilha em sua parte interna (não recarregável), você deve removê-la antes de conectá-lo à interface **USB**. Caso contrário, poderá causar a explosão da pilha.

- Não retire o dispositivo **USB** do conector ou ejeite a frente do aparelho quando estiver sendo feita a reprodução ou leitura de seus arquivos. Selecione outra mídia, como por exemplo, rádio e então retire o **USB**.

### Modos de decodificação (mp3/ wma suportados)

O aparelho suporta os formatos:

**MP3**- MPEG-1 Audio layer-3.

**WMA**- Windows Media Audio.

Conforme tabela abaixo:

Padrão	Taxa de transferência (kbps)	Modo Suportado
MPEG1 Audio camada 3 (44.1kHz)	32,48,64,96, 128,192,256, 320	Estéreo
Windows Media Audio (44.1kHz)	64,96,128,192	Estéreo

### A interface USB suporta dispositivos até 16 GB

**ATENÇÃO:** Quando há arquivos importantes no dispositivo **USB**, não conecte ou insira-o no aparelho, pois qualquer operação errada poderá causar perda dos arquivos ou do disco. Sendo assim, o Fabricante ou Distribuidor não assumirá qualquer responsabilidade. Nesse caso também é aconselhável a realização de um backup em outra mídia.

## USB MP3

### Selecionando uma faixa

Pressione brevemente o botão **9/ ►►|** (3\*) para avançar para a faixa seguinte ou **8/ |◄◄** (23\*) para retornar à faixa anterior. Mantenha pressionado o botão **9/ ►►|** (3\*) ou **8/ |◄◄** (23\*) para avançar ou retroceder de forma rápida a faixa que está sendo reproduzida.

### Pausando a reprodução

Pressione o botão **1/ PAU** (19\*) para pausar a reprodução. Pressione-o novamente para retomar a reprodução.

### Exploração automática dos arquivos

Pressione brevemente o botão **2/ INT** (18\*) para iniciar a reprodução dos primeiros 10 segundos de cada faixa do dispositivo **USB** conectado. Na faixa desejada, pressione o mesmo botão novamente para cancelar a função.

### Repetindo os arquivos

Pressione repetidamente o botão **3/ RPT** (17\*) para alternar entre os modos de reprodução.

- **RPT ONE:** Repete o arquivo atual;
- **RPT DIR:** Repete o diretório atual;
- **RPT ALL:** Repete todos os arquivos.

### Reproduzindo as faixas de forma aleatória

Pressione o botão **4/ RDM** (16\*) para reproduzir as faixas do dispositivo **USB** de forma aleatória. Na faixa desejada, pressione o botão novamente para cancelar a função e continuar a reprodução das faixas na sequência normal.

### Selecionando um diretório acima/ abaixo

Pressione o botão **5/ DIR-** (15\*) ou **6/ DIR +** (14\*) para selecionar o diretório acima ou abaixo respectivamente. Caso o dispositivo **USB** não possua nenhum diretório, a função permanecerá desabilitada.

### Busca direta das faixas

Pressione brevemente o botão **AMS/ SCH** (6\*). Aparecerá no display "**NUM -- --**", em seguida selecione o número da faixa desejada pressionando os botões conforme tabela abaixo:

Números	Botões
1, 2, 3, 4, 5, 6	Botões de memória de 1 a 6 (19 a 14*)
7	<b>MOD</b> (4*)
8	<b> ◄◄</b> (23*)
9	<b>►► </b> (3*)
0	<b>DSP</b> (13*)

\* Na página 12 "Localização dos Botões", você pode conferir o botão indicado.



A seleção da faixa também pode ser feita girando o botão **SELETOR** (5\*) no sentido horário, ou anti-horário. Assim os números serão mostrados de acordo com a quantidade de arquivos disponíveis no dispositivo **USB**.

Após a seleção da faixa desejada, pressione brevemente o botão **SELETOR** (5\*) para reproduzi-la imediatamente.

### Informações do display

Durante a reprodução das músicas serão exibidas as informações no display tais como título, artista, álbum, faixa, tempo de reprodução e diretório. Para mostrar a hora pressione uma vez o botão **DSP** (13\*).

**Nota:** As informações mostradas variam de acordo com a forma em que os arquivos estão dispostos na mídia de armazenamento.

### USB WMA

Este aparelho reproduz arquivos de música no formato WMA. A operação é a mesma descrita acima para **USB MP3**.


### SD/ SDHC

#### Selecionando a interface SD

No painel frontal do aparelho, há uma interface **SD** (10\*). Você pode conectar um dispositivo **SD** através desta interface.

Ao conectar um dispositivo através da interface **SD**, a unidade irá procurar os arquivos **MP3** ou **WMA**, e iniciará a reprodução dos arquivos automaticamente. Caso esteja selecionado outro modo, pressione repetidamente o botão **MOD** (4\*) para selecionar o dispositivo da interface **SD**.

A operação da interface **SD** é a mesma descrita acima para **USB MP3**.



**Atenção:** Observe a posição de inserção do cartão. A inserção incorreta poderá danificar o aparelho e/ou o cartão **SD**.

#### Notas:

- Este aparelho suporta cartões de memória de até 16GB.
- Dependendo da quantidade de arquivos no dispositivo **SD**, pode haver uma demora na leitura dos arquivos, resultando no atraso para o início da reprodução.
- Não retire a frente do aparelho quando estiver sendo feita a reprodução ou leitura de seus arquivos.

Selecione outra mídia, como por exemplo, rádio e então retire o **SD**.

**Atenção:** Quando houver arquivos importantes no dispositivo **SD**, não o insira no aparelho, pois qualquer operação errada poderá causar perda dos arquivos. Sendo assim, o Fabricante ou Distribuidor não assumirá qualquer responsabilidade. Nesse caso também é aconselhável a realização de um backup em outra mídia.

#### Cuidados com o cartão de memória

- Existe apenas um modo correto para inserir o cartão **SD** no compartimento, não force sua entrada, isto poderá danificar tanto o aparelho como o cartão de memória.
- Não exponha o cartão de memória à umidade ou temperaturas elevadas.
- Não aplique esforço mecânico no cartão de memória.
- Não exponha o cartão próximo a campos magnéticos (ímãs, micro-ondas, aparelhos de som, TV, etc.).
- Não toque nos contatos elétricos do cartão. A transpiração das mãos pode oxidar os contatos, reduzindo sua vida útil.
- Não remova o cartão de memória ou qualquer dispositivo de armazenamento durante a reprodução, isso poderá danificá-lo.
- A utilização de um cartão de memória que foi utilizado em outro aparelho pode provocar erro ou aviso de que o arquivo não pode ser reproduzido. Salve os arquivos em outra mídia, formate o cartão e depois o reutilize em seu aparelho.
- O fabricante ou distribuidor não se responsabiliza pelo funcionamento de nenhum tipo de cartão de memória, seja pela incompatibilidade da sua capacidade, tipo ou velocidades de leitura e gravação.
- O fabricante ou distribuidor não se responsabiliza pela perda de arquivos contidos no cartão de memória por exclusão acidental, defeitos do cartão ou do aparelho.

### SD WMA

Este aparelho reproduz arquivos de música no formato WMA. A operação é a mesma descrita acima para **USB MP3**.

#### Sobre arquivos MP3/ WMA

- Ao renomear um arquivo **MP3/ WMA**, tenha certeza de estar mantendo a extensão do arquivo.
- Para um arquivo que não seja **MP3/ WMA**, mesmo que a sua extensão seja alterada, ele não será reconhecido pelo aparelho.



**ESPECIFICAÇÕES**

---

**GERAL**

Alimentação	: DC 12 Volts, Negativo ao chassi
Dimensões Aproximadas	: 178 x 134 x 50 mm (larg.) x (prof.) x (alt.)
Peso	: Aproximadamente 581g

**Controle de Tonalidade**

Graves (em 100 Hz)	: ±7 dB
Agudos (em 10 kHz)	: ±7 dB
Potência Máxima de Saída	: 4x40 watts
Impedância	: 4ohm
Arquivos Suportados	: MP3/ WMA
Consumo Máximo	: 15 A

**SAÍDA RCA**

Saída de Linha Máx.	: 2V
Impedância	:2K ohm

**SD**

Formato Físico Compatível	: SD/SDHC
Capac. Máx. de Memória	: 16 GB
Sistema de Arquivos	: FAT/FAT32

**USB**

Especificação	: USB 1.1
Capac. Máx. de Memória	: 16 GB
Sistema de Arquivos	: FAT/FAT32
Número de Canais	: 4
Razão Sinal/ Ruído	: 60 dB
Separação de Canais	: 55 dB
Resposta em Frequência	: 40Hz~16KHz

**RÁDIO**

	<b>FM</b>
Escala de Frequência	87.5 a 107.9 MHz
FI	10.7 MHz
Sensibilidade (S/N=30dB)	4µV
Separação Estéreo	>25dBu

	<b>AM</b>
Escala de Frequência	522 a 1620 kHz
FI	450 kHz
Sensibilidade (S/N=20dB)	36 dBu

\* Especificações técnicas e estéticas sujeitas a alterações sem prévio aviso



## POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Antes de checar a lista abaixo, verifique se os fios estão corretamente conectados. Se o problema persistir após verificação da lista, entre em contato com o SAC pelos canais de comunicação constantes no Certificado de Garantia.

Sintoma	Causa	Solução
<b>Não Liga</b>	A chave de ignição do veículo não está ligada	Gire a chave de ignição para a posição "ACC"
	O fusível está queimado	Substitua o fusível
	A temperatura no interior do veículo está muito elevada	Aguarde a temperatura do interior do veículo voltar ao normal
	Condensação	Aguarde por uma hora ou mais, e então, tente novamente
	O Cartão SD/SDHC ou Pendrive está danificado	Remova o dispositivo e ligue o aparelho
<b>Sem som</b>	O volume está no mínimo	Ajuste o volume para o nível desejado
	Os fios não estão conectados corretamente	Verifique as conexões dos fios
<b>Não reproduz os arquivos (músicas)</b>	Os arquivos contidos no dispositivo não são compatíveis	Conecte ao aparelho somente dispositivo com arquivos em formatos MP3 e WMA.
	O arquivo foi renomeado e a extensão foi apagada	Para os arquivos em MP3: Renomear o arquivo colocando .mp3 no final do nome. Ex: "xxxxx.mp3" Para arquivos WMA: Renomear o arquivo colocando .wma no final do nome. Ex: "xxxxx.wma"
<b>Os botões de operação não funcionam</b>	O painel frontal está mal encaixado	Retire o painel frontal e insira-o novamente, verificando se ele está bem encaixado
	O microprocessador integrado não está funcionando devido a ruídos	Pressione o botão RESET
<b>O rádio não funciona e/ou as estações não são sintonizadas na busca automática</b>	O cabo da antena não está conectado ou está mal encaixado	Insira o cabo da antena firmemente
	O sinal está muito fraco	Selecione as estações manualmente



**SAC**

Siga o tópico "Possíveis problemas e soluções" para corrigir eventuais problemas que possam surgir no aparelho. Caso persista, entre em contato com nosso SAC através do E-mail [sac@exafix.com.br](mailto:sac@exafix.com.br), para mais informações vide certificado de garantia e então daremos o suporte necessário.

**Antes de ligar para o SAC preencha os campos abaixo para agilizar o atendimento.**

C.P.F/C.N.P.J.:

Nome:

E-mail:

Endereço:

Número:

Telefone Res.:

CEP:

Telefone Comercial:

Celular:

Marca:

Sunfire YF-6

Modelo:

Problema apresentado:

Data da Compra:

Valor da Compra:

Número de Série:

**Ordem de Serviço:****Código de Postagem:**

\*Os campos em destaques serão fornecidos pelo SAC.



# Autorrádio YF-6

# **SUNFIRE**

## **Marcas Comerciais**

As marcas citadas neste manual tais como SD, USB, MP3 e WMA são de propriedade de suas respectivas empresas detentoras da tecnologia.

### **SAC**

Contate o nosso SAC para esclarecimentos de dúvidas sobre o produto ou onde encaminhá-lo para realização de reparos.

Caso não haja assistência técnica autorizada em sua cidade, o aparelho será encaminhado para análise na Assistência Técnica central – São Paulo-SP.

Neste caso, o SAC informará ao consumidor como ele deverá proceder para enviar seu aparelho a Assistência Técnica Central.

**E-mail:** [sac@exafix.com.br](mailto:sac@exafix.com.br)

**Site:** [www.exafix.com.br](http://www.exafix.com.br)

Consultar os telefones e mais informações, no certificado de garantia.